

# VECTOR OPTICS

КОЛЛИМАТОРНЫЙ ПРИЦЕЛ

## CENTURION 1x30



Руководство по эксплуатации



**Предупреждение:** никогда не смотрите на солнце через прицел или любой другой оптический прибор. Это может привести к необратимому повреждению ваших глаз. Убедитесь, что огнестрельное оружие разряжено и направлено в безопасном направлении.

## УСТАНОВКА ПРИЦЕЛА НА РУЖЬЕ

Коллиматорный прицел оснащен креплением под планку Picatinny, с помощью которого он и устанавливается на охотничье / спортивное ружье с соответствующей планкой.

- Выберите место на планке. Поставьте крепление на планку так, чтобы стяжной поперечный болт крепления точно совпал с поперечной канавкой на планке.
- Проверьте, чтобы крепление (и поперечный болт) встало точно, до упора.
- Зафиксируйте прицел: затяните стопорный винт крепления с оптимальным усилием.

Не затягивайте винт крепления слишком сильно. Это может повредить крепление!

## ПРИСТРЕЛКА И ВЫВЕРКА

Ввод горизонтальных поправок — это горизонтальная (влево-вправо) регулировка; выполняется при помощи винта или барабанчика, который обычно находится сбоку на корпусе прицела. Ввод вертикальных поправок — это вертикальная (вверх-вниз) регулировка; выполняется при помощи винта или барабанчика, который обычно находится сверху на корпусе прицела.

Ввод поправок по вертикали и по горизонтали выполняется с шагом 1 MOA, т. е. каждый клик или щелчок винта (или барабанчика) смещает сетку на 1 MOA.

Перед пристрелкой убедитесь, что коллиматорный прицел установлен на оружии на прочной опоре. Не торопясь сделайте 3-5 пробных выстрелов по своей мишени. При помощи винтов отрегулируйте положение прицельной метки по вертикали и горизонтали до тех пор, пока центр сетки не совпадет с точкой попадания на мишени. Отстреляйте еще одну тестовую группу из 3-5 выстрелов. Повторяйте, пока не будете удовлетворены точкой прицеливания.

## ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Ваш коллиматорный прицел работает от 1 батарейки CR2032. Если прицельная метка потускнеет или не включится, вам потребуется заменить батарейку. Чтобы заменить батарею CR2032, открутите крышку батарейного отсека. Выньте использованную батарею, замените ее на 1 новую батарею, а затем снова закрутите крышку.

## ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИЦЕЛЬНОЙ МЕТКИ

Чтобы включить красную прицельную метку, просто нажмите любую кнопку на боковой панели. Чтобы выключить метку, длительно, более 3 секунд, держите нажатой кнопку «-».

Доступно 8 уровней яркости: 7 видимых, для дневного освещения, и 1 «невидимый», для низкой освещенности. Чтобы увеличить яркость, кратко нажимайте кнопку «+». Чтобы уменьшить уровень яркости, кратко нажимайте кнопку «-».

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Коллиматорный прицел, несмотря на его высокую прочность, является высокоточным прибором, требующим разумного и бережного обращения.

1. При очистке линз сначала сдуйте грязь и пыль или используйте специальную мягкую щеточку для чистки линз. Отпечатки пальцев и смазочные вещества можно стереть салфеткой для линз или мягкой чистой хлопчатобумажной тканью, смоченной жидкостью для чистки линз.
2. На все подвижные части коллиматорного прицела нанесена постоянная смазка. Не пытайтесь смазывать их самостоятельно.
3. Внешняя поверхность коллиматорного прицела не требует особого ухода, за исключением периодического протирания грязи и отпечатков пальцев мягкой тканью.
4. Используйте крышки объективов, когда это удобно.

## ХРАНЕНИЕ

Не храните коллиматорный прицел на жаре или в местах с сильным нагревом, например, в салоне транспортного средства в жаркие дни. Высокие температуры могут отрицательно повлиять на смазочные материалы и герметики. Предпочтительным местом для хранения являются багажник транспортного средства, оружейный шкаф или кладовка. Никогда не оставляйте коллиматорный прицел там, где прямые солнечные лучи могут попасть на объектив. Повреждение может возникнуть из-за концентрации солнечных лучей (эффект «горящего стекла»).

## ГАРАНТИЯ

Компания Vector Optics гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение 5 (пяти) лет с даты приобретения. Гарантия действует только в отношении первоначальных покупателей и не подлежит передаче другому лицу.

Данная гарантия распространяется на случайные повреждения, а также на любые дефекты материала и изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной установкой и/или использованием аккумуляторных батарей, неправильной эксплуатацией или несоблюдением правил и условий настоящей инструкции.

В течение гарантийного срока эксплуатации при обнаружении дефектов, на которые распространяется гарантия, производитель обещает отремонтировать или заменить продукт и отправить его обратно бесплатно.

Попытки самостоятельно разобрать, отремонтировать или модифицировать устройство без разрешения производителя аннулируют гарантию! Гарантия не предоставляется на товары с истекшим гарантийным сроком.

В случае проблем свяжитесь с производителем или торговым представителем компании, у которого вы приобретали продукцию Vector Optics.

### Продавец:

Импортер в РФ

ООО Штурман

Website: [www.sturman.ru](http://www.sturman.ru)

тел. +7-495-989-10-56

Адрес: 107076, город Москва, ул. Короленко, д. 1, корп. 8

Для получения более подробной информации о продукции Vector Optics посетите веб-сайт компании: [www.vectoroptics.com](http://www.vectoroptics.com)

