




*Для замены «ЧИПа» необходимо отверткой отвернуть винт (6), снять верхнюю крышку и аккуратно вынуть сменный «ЧИП» из разъемов.*



*Сменный "ЧИП" вставить до упора штырьками в разъемы так, чтобы пять штырьков "ЧИПа" с одной стороны вошли в 5-ти контактный разъем, а четыре штырька с другой стороны – в 4-х контактный разъем и осторожно надавить до упора.*

**ВНИМАНИЕ!**

**ЗАМЕНУ "ЧИПа" ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ИМИТАТОРА ГОЛОСОВ**