



русский язык

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПРОДУКТА VANGUARD.

1: УСТАНОВКА КАМЕРЫ

Поверните рычаг "С" против часовой стрелки, чтобы освободить пластину (быстросъемную площадку QS) "В". Прикрепите камеру к площадке QS "В", крепко завинчивая. Установите QS "В" на голову. Быстросъемные площадки QS позволяют легко производить установку и снятие оборудования, обеспечивая его надежную фиксацию на штативной головке. Убедитесь, что рычаг "С" находится в закрытом положении, когда устройство установлено.

Внимание: D-образное кольцо нельзя размещать поверх пружины.

2: РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА

Поверните регулятор трения «Е» против часовой стрелки, чтоб был возможен фронтальный наклон на 55° - +90°, боковой наклон -90° ~ +20°. Для сохранения положения, затяните регулятор «Е» по часовой стрелке.

3: Регулировка вращения

Поверните регулятор трения «Е» против часовой стрелки, чтоб было возможно вращение на 360°. Для сохранения положения, затяните регулятор «Е» по часовой стрелке.

4: ПАНОРАМНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Перед установкой камеры, используйте пузырек уровня "D", чтобы убедиться, что голова расположена точно горизонтально для панорамной функции. Поверните рычаг «А» против часовой стрелки, чтобы обеспечить возможность движения платформы на 360° для панорамной съемки.

5: РЕГУЛИРОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШТАНГИ

Центральную штангу штатива можно поднять для достижения желаемой высоты точки съемки вашего оборудования. Поверните рычаг блокировки центральной штанги "G" против часовой стрелки для регулировки высоты штанги. Для сохранения положения, затяните ручку "G" по часовой стрелке.

6: РАСКЛАДКА НОГ

Разложите ножки штатива. Для регулировки высоты штатива, каждая нога имеет телескопические расширения, которые могут быть освобождены от подъема защелкой "J".

Силу затяжки фиксаторов ножек можно отрегулировать с помощью шестигранника (шестигранник не входит в комплект).

***ВНИМАНИЕ:** Для защиты Вашего устройства и оборудования. Для предотвращения повреждений Вашего оборудования, не используйте штатив в сложных погодных условиях или на неустойчивых грунтах. VANGUARD не несет ответственности за любой ущерб, который может быть причинен устройству или оборудованию.